

洗衣机只响不转是什么原因

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1677766827115899.html>

范文网，为你加油喝彩！

现在的洗衣机有很多种，家里常用的还是滚筒洗衣机英国留学一年花费、直筒洗衣机，里面会有一个内筒，电机带动内筒转动，实现对衣服的清洗和甩干。如果洗衣机出现只响不转的情况，多半是洗衣机出故障了。那么一般是哪里的问题呢？

洗衣机只响不转是什么原因

洗衣机只响不转说明就是要维修了，这通常是由洗衣机内部故障引起的。

这可能是由于启动电容器故障引起的。您应该检查洗衣机的皮带是否松动，打滑，或者棘爪和离合器是否有问题。

如果洗衣机突然不转动了，先将转盘拆开，看看里面是否有卡物，或女孩英文名是否有短路导致接触不良，然后检查接线。如果洗衣机接通电源后发出声音但没有转动，这是电机匝间损坏的原因。如果出现这种情况，应及时切断电源，并将电机厦门鹿港小镇皮带取下，重新接上电源。

洗衣机为什么脱水不转

洗衣机不能脱水的原因有很多，衣物不平衡、开关损坏、排水系统堵塞、电脑控制板失灵等都会造成脱水不畅，保养时应先确定不能脱水的原因，并采取相应措施中。

如果由于洗衣机的机器故障导致洗衣机不能脱水，如果没有卡死现象，试单位质量着打开洗衣机后盖，用手移动滑轮。如果通电时电机不转，可能是由于电机匝间短路或损坏，或者电容没有连接到电机的电路。此时应切断电源，拆下电机皮带重新启动。如果电机仍然不转或转速低，是电机故障，应修理或更换电机。

由于滚筒洗衣机的连接线都是用连接器连接的，所以在输送过程中，由于振动等原因经常造成电机插头松动或插头件在安装中被弹出的现象。

洗衣机不用时怎么保养

- 1.尽量不要将洗衣机放在潮湿的地方。如果家庭的生活条件有限，则只能将其放置在潮湿的地方（如厕所，浴室），并应保持良好的通风。
- 2.使用洗衣机后，清洁电线防尘网和外壳，打开门盖，让水蒸发，并保护洗衣机不干燥。但是，请勿使用硬刷，洗涤剂粉，挥发性溶剂来清洁洗衣机，并且请勿喷洒挥发性化学物质（例如杀虫剂），以免损坏洗衣机。
- 3动感中国.应每隔一到两个月检查一次洗衣机的底脚。

4.如果洗衣机长时间使用，注水口很容易被污垢堵塞，从而降低了水速，因此必须彻底清洗，以防止供水不足或发生故障。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发