

磊科路由器密码

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678102182162318.html>

范文网，为你加油喝彩！

截止到-水泡脚气



2023年3月6日发(作者：初中必读书)

磊科无线路由器设置图文教程

磊科是专业的数据通讯网络设备及解决方案供应商，以优秀的技术、卓越的品质

和完善的服务提供客户化的网络产品和解决方案。磊科专注于以技术为核心的数据通讯网

络，产品覆盖路由、交换、，并且正在逐步涉及到存储、安防、多媒体等领域。

磊科无线路由器设置方法

一、在电脑的桌面打开浏览器，并在地址栏中输进磊科无线路由器的默认地址：，再

按回车键。

二、在弹出的窗口输进磊科无线路由器的用户名：、密码：，然后按下确认键即可。

三、在确定之后打开了磊科无线路由器的配置界面，就说明已经成功登陆了磊科无线路由器的配置界面。

四、配置路由器联网

、首先我们选择页面左边“接进配置”这个选项，在这为大家提供了很多上网类型，请先参照以下说明确定您所用的宽带上网类型。

、用户()：适用于大多数中国、中国网通用户，此类用户大多都带有一个，并且需要账号和密码才能上网。

、动态用户()：一般用于小区宽带，以前的电脑是开机即可上网，并且网络配置是“自

动获得地址”。

、静态用户：电脑是通过指定地址上网的用户，以前的电脑都配置了固定的地址

、网络尖兵配置：适用于某些限制了上网电脑台数的地区，一般保持封闭状态。

用户()设置

、使用的用户，请先选择“用户()”选项，在下面的设置里面填进您上网的用户名和密码，

也就是或者网通等运营商，在装宽带的时候告诉您的上网账号和密码。

、填进账号密码即可，其他所有设置保持不变，直接点“保存生效”等待分钟之后即可上网。

动态用户()设置

在“接进配置”里面选择“动态用户()”即可，其他都不用改动，直接点击“保存生效”。

静态用户设置

在接进配置里面选择“静态用户”用户，并且如图所示，将所有原空缺的选项都填进您的参数。

五、磊科无线路由器无线功能

无线基本配置

首先选择主页面左边的“无线治理”选项，在基本配置里面将无线状态选择“启用”；网络名

称()也就是您电脑将搜索到的无线信号名称，可以修改成位以内任意数字或字母组合;更改频道是为了防止干扰，一般无线产品出厂都用频道，若您四周无线产品过多会存在干扰，建议改成频道或者频道以防止干扰。

但是，需要提醒留意的就是，为了使磊科路由器工作于模式，需要在频道带宽处选择倍速模式。

无线加密

接着请选择无线治理页面右边的安全治理选项，磊科无线产品为保障用户安全提供了多种加密方式，建议您选用除之外的其他安全模式，加密安全性低，只适合对安全要求不高的偏僻地区，其他几种加密方式能彻底杜尽越来越多的“非法蹭网”。

磊科配置，进入系统信息页面，打开界面后，看到的是系统信息下的状态页面。我们可以在这里找到、、无线以及路由状态。

转播到腾讯微博

更多作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发