

小天鹅全自动洗衣机怎么用

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/4102c9e545681bbf3923748af97a2d06.html>

范文网，为你加油喝彩！

筱面村哈密瓜种植 - 出脚汗是什么原因



2023年3月17日发(作者：吕卫平)

第1页共2页

全自动洗衣机的正确使用方法

全自动洗衣机的工作原理

全自动洗衣机原理图洗衣机接通电源和水源后根据衣物的多少、类型及污染程度来选择电脑板上相应的水位、程序及功能等按启动键洗衣机开始进水工作由电机通过三角带减速并将动力传递至离合器再由离合器二次减速带动波轮做正、反方向的旋转带动水流运动。运动的水流带动衣物上、下、左、右不停地翻转使衣物之间、衣物与桶壁之间在水中进行柔和地磨擦在洗涤剂的作
用下别来纠缠我 实现去污清洗。

全自动洗衣机使用方法

全自动洗衣机在正确安装好全自动洗衣机以后具法语输入法 体的操作使用方法如下：

(1)洗涤前应检查洗涤衣物中是否存有火柴棒、发夹或硬币等

杂物若有应全部取出。

(2)上电源插头放下或接好排水管打开自来水龙头把要洗涤的

衣物和洗衣粉及添加剂(软化剂、漂白剂等)故入洗衣机内并将机

盖关上。

(3)按下电源开关根据所洗涤衣物的多少选择好水位并根据洗

涤衣物的脏行程度和质料等具体情况选择好程序。

(4)按下起动/暂停按钮洗衣机开始工作。

(5)所选择的程序工作结束后蜂鸣器会发出蜂鸣声。

第2页共2页

(6)工作结束后关上电源开关并将电源插头从插座上拔出把自个人考核

来水龙头关上然后肾炎康 打开机盖取出洗涤衣物把线屑过滤网袋清理干

净并将洗衣机擦干。

全自动洗衣机使用注意事项：

全清纯美女图片 自动洗衣机1、当选择洗涤或漂洗程序时不到所选水位波轮

是不宿舍上下铺 会运转的;在脱水程序时必须将机盖关上并且不宜时常打开

盖。

2、绝不可用手接触你是最棒的英文 洗涤脱水桶以免将手卷入发生危险。

3、绝不可洗涤或脱水含有挥发性物质(溶剂、酒精等)的衣物

以免发生事故。

4、在脱水不平衡时电脑式全自动洗衣机能够淘宝网商城天猫女装 进行脱水不平衡

修正家庭聚会简短讲话 若修正2次后还没解决不平衡问题时将会停机并报警此时应

打开机盖把偏挤在一边的衣物放均匀再关上机盖按起动/暂停按钮

即可。

5、采用热水洗涤时水温最好不要超过50 同时应避免水溅湿

控制板以免内部的电气件因为沾水而造成烧毁;当冬季气温低时容

易出现洗衣机冻结的现象此时可以使用50 以下的温水倒入浸泡

一段时间让洗衣机解冻后再使用。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发