

u盘无法识别怎么办（u盘坏了无法识别怎么办）

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/dc5ce94c10fc37b4fd1f4db5ceefb0e1.html>

范文网，为你加油喝彩！

不知道大家有没有遇到过这种情况。你把u盘插入电脑后没有反应，打开磁盘后也没有看到u盘的盘符。当时你以为你的u盘坏了，其实插在别的电脑2020元宵节图片上就能打开。其实不是u盘坏了，是你的电脑有问题。让我们一起来看看吧。

方案1:卸载USB设备

虽然u盘插入电脑没有反应，但是u盘的驱动已经自动加载了，可能有些故障，所以无法显示。我们需要先卸载这个USB设备。

操作步骤:

第一步:将鼠标移动到电脑桌面上的【电脑或这台pc】，右键选择【管理】，会弹出管理窗口，在【系统四年级下数学辅导工具】中点击【设备管理器】，然后在页面中间的管理设备中找到【通用串行总线控制器】-【USB海量存储设备】，双击打开。

第二步:弹出窗口后，点击【驱动】-【卸载】-【确定】。卸载后，再次将u盘插入电脑，系统会自动加载u盘。最后，检查u盘是否被读取。

选项2:重启USB设备

第一步:还有一种情况，就是在方案一中打开【USB海量存储设备】后，发现【驱动】中禁用了这个驱动。我们可以双击打开它，选择[驱动]-[开始]。这时，我们可以检查我们的u盘是否被读取。

第二步:如果这个驱动已经处于启动状态，可以先卸载，点击【驱动】中的【更新驱动】，看看u盘是否可以读取。

方案三:修改盘符。

第一步:如果u盘在磁盘上可以显示，但是打不开工资分配，进入方案一的电脑管理页面，点击存储中的磁盘管理，找到你的u盘的盘符，鼠标右键选择更新盘符和路径。

第二步:弹出窗口后，点击【更改】弹出另一个窗口，然后点击【分配下面的盘符】右边的下拉框，重新为u盘选择一个新的盘符。注意不要复制现有的驱动器号。选中后点击【确定】千山鸟飞绝猜一成语，系统会重新识别并分配。最后，检查USB驱动器是否已被读取。

好了，以上是根据一些实际情况整理出来的几种私语者解决方案。虽然不能保证百分百成功，但还是希望能帮到你。

更多作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发