

# 车钥匙怎么拔下来

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1677962493142146.html>

范文网，为你加油喝彩！

新年快乐恭喜发财-王者庄周

## 马云精彩语录

多花时间在普通员工身上。

当CEO，请多用“我们”，尽量少用“我”。

要想赚有钱人的钱，就先帮别人赚钱。

创业者不一定要想做大，有了独特的想法、

好的推广模式，再推广也来得及。

少听成功者讲的话，多花点时间学习别人是怎样失败的。

创业者过于自信有时候容易吃亏。

一个优秀的CEO还需要是个优秀的管理者。从细节去管理团队。

这世界最不可靠的就是关系。

创业要找最合适的人，不要找最好的人。

店不在于多，而在于精。



**一件事情，只要有四成把握就要去做，  
否则，机会将不再是机会。**

**---阿里巴巴：马云**

2023年3月5日发(作者：郁金香什么时候开花)北京现代(索纳塔/伊兰特)遥控器设定方法

1.系统操作按下“TRK”按键，打开后备厢。按下“LOCK”按键，

开锁并激活防盗系统。按下“UNLOCK”按键，打开车门并解除防盗系统。

2. 系统说明锁门并激活防盗系统时，灯闪烁2次；开锁并解除防盗系统时，灯闪烁1次。遥控器电池寿命为2年。接收器位于中控台后面。如果防盗喇叭被触发(防起动)，则车辆将不能起动。

## (二) 钥匙复制

1. 口令设定当丢失了ID钥匙时，可以用口令和Hi-scan pro(CARMAN SCAN I& CARMAN SCAN II)注册钥匙。

2. 初始口令制造商将初始口令定为2345(储存在ICM中)。在输入新口令之前，使用初始口令可以注册钥匙。钥匙如图所示。

3. 注册和更换口令使用Hi-scan pro(CARMAN SCAN I& CARMAN SCAN II)，可以把初始口令(全部设置为2345)更换为新口令。口令由4位数字(0~9)组成，注册新口令后，ICM将以ID码的形式永久性记录下来，原口令2345不能再使用。

## (三) 钥匙注册和改码

### 1. 注册方法

(1) 开始注册。

(2) 用ID钥匙将点火开关从“ON”位置转至“OFF”位置，此时，ID钥匙已注册(在10s内完成)。

(3) 用主钥匙1将点火开关从“ON”位置转至“OFF”位置，此时，主钥匙1已注册(在10s内完成)。

(4) 按上述方法注册主钥匙2。

(5) 结束注册。

2. 主钥匙改变注册密码当原主钥匙遗失或使用新主钥匙时，必须改变注册密码，方法如下：

(1) 使用ID钥匙，ICM便进行确认。

(2) 用ID钥匙转动点火开关，在10s内完成5次“ON OFF”动作。

(3) 拔出ID钥匙(在10s内完成)，用主钥匙1将点火开关从“ON”位置转至“OFF”位置，此时，主钥匙1已注册(10s内完成)。

(4) 按上述方法注册主钥匙2。

(5) 结束注册

3. 使用口令当遗失ID钥匙，对新主钥匙进行注册时，必须使用Hi-scan pro(CARMAN SCAN I&

CARMAN SCAN II)进行注册。ID钥匙不能注册和复制。(1)ICM已经确认。

(2)用新主钥匙1将点火开关置于“ON”位置。

(3)等待5s。

(4)用Hi-scan pro输入口令(在10s内完成)。

(5)新主钥匙1注册结束，拔出钥匙(在10s内完成)。

(6)用新主钥匙2将点火开关从“ON”位置转至“OFF”位置。新主钥匙2注册工作结束，拔出钥匙。

(7)结束注册

(四)遥控器注册设定方法(未安装钥匙防盗系统)：

(1)进入中央控制台面板后的接收模块。

(2)改变接收模块上的密码储存开关位置(从“OFF”位置转至“SET”位置)。

(3)压下新遥控器上的“UNLOCK”按键1次，新遥控器密码将储存在遥控器接收模块里。

(4)如果要设定其它遥控器，则重复第(2)步。

(5)再将密码储存开关由“SET”位置转至“OFF”位置。

(6)完成设

## 4700 遥控器匹配方法

【注意】先确定车钥匙没有插在点火开关上。

以unlock打开

驾驶员车门,再关闭和锁上其他的车门。

增加模式 ..... 加配一个遥控器

改写模式 ..... 重新匹配一个遥控器

【步骤1】必须在40秒以内完成。

在点火开关插入车钥匙,然后拉出。

以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,

关上驾驶员车门再打开驾驶员车门。

**【步骤2】** 必须在40秒以内完成.

以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,

在点火开关插入车钥匙,

进入 "增加模式"

以1秒的间隔 开关点火开关 5 次,(ON和LOCK 位置 )

进入 "改写模式"

以1秒的间隔 开关点火开关 2 次,(ON和LOCK 位置 )

从点火开关拔掉车钥匙。

**【步骤3】** 将会在3秒以内完成.

车身控制电脑(MPX body ECU)

以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 1 次。

告诉操作人员 "增加模式"已经被选择。

车身控制电脑(MPX body ECU)

以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 2 次。

告诉操作人员 "改写模式"已经被选择。

**【步骤4】** 在20秒以内.

按遥控器任意键 1 秒以上。

车身控制电脑(MPX body ECU)

以2秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作1-4次。

告诉操作人员 匹配的记忆位置(M1,M2,M3,M4)

若匹配失败 , 将以2秒的间隔闪灯 5次。

若先锁门又开门动作的话，表示匹配成功。

#### 【步骤5】在匹配完成之后,所有被匹配的遥控器

车身控制电脑(MPX body ECU)

20秒后响应,关闭驾驶员车门，在点火开关插入车钥匙,

或4把车钥匙1次匹配完。

东风日产轩逸遥控器手工设定

轩逸的遥控器数量最多能匹配5把，当匹配第6把时第一把就会失效了。

手动匹配方法：1~关闭全部车门

2~用副驾驶车门上的旋钮锁上车门

3~在10秒内将钥匙插入和拔出电门锁6次[插入和拔出算一次]

4~全部车门会自动开锁

5~在3秒内打开电门锁到ACC档，同时重复做第2步骤

6~按一次遥控器的任意键，门锁就会动作

7~此时打开驾驶位的车门，这一把钥匙就算配好了

8~需要下一把钥匙就再关上全部车门，用驾驶副位车门上的旋钮将车门锁上

9~按第二把钥匙的任意键，门锁也会动作

10~打开驾驶位的车门，设定就成功了。

如果是有钱多的老板需要多几把遥控器就重复第8，9，10步骤就可以了

## 得利卡匹配遥控

(1) 拆下副座手套箱找到蜂鸣器拔下，16诊断1号用线搭铁，车门全关，将点火开off--on--off后，

全车门自动上锁后解除

(2) 在10秒按lock1到3次此时密码以设定全车门动作。

## 三菱 V73 遥控器匹配

三菱帕杰罗V73遥控防盗系统密码设定方法 1.用钥匙操作车门锁功能是否正常。

2.将点火钥匙插入点火开关。 3.将MUT-II连接到故障诊断连接器(如不使MUT-II将故障诊断连接器1号脚接地)。 4.自MUT-II连接或接地10秒

内，按动危险警告灯开关6次。 备注：在按动危险警告灯开关6次后，车门锁将进行一次上锁或开锁动作，系统进入密码登记模式。

5.按下发射器上的上锁或开锁开关，在第一次按下10秒内再按2次，则密码登记。

6.登记后各车门将自动进行一次上锁和开锁动作，登记到此结束。 7.如果您使用两个以上发射器时应在完成第1个发射器密码登记后1分钟内以同样方法对其它发射器进行登记，全部发射器登记方法相同。 备注：1.更换发射器或EATCS-ECU时；2.作为故障认为密码登记不当时；须要重新登记密码。

## A33遥控设定

如果丢失了遥控器或因更换电池等原因造成遥控器失效，必须进行遥控器重打新设定

- 1、关闭所有车门
- 2、在10秒插入并拔出点火钥匙6次以上，此时危险警告灯会闪烁2次。每次应从点火开关锁芯完全拔出钥匙，并且执行程序不能太快，否则不能进入设定模式
- 3、点火钥匙插入点火开关锁芯口，并将点火开关转到ACC位置，
- 4、按下遥控器的任意按钮，此时危险警告灯会闪烁2次，表明新的识别码已输入同时删除旧的识别码
- 5、如果要设定其它遥控器，按驾驶侧电动车窗主开关的开锁/闭锁按键闭锁车门，然后按新的遥控器任意按键，此时危险警告灯会闪烁2次，表明设定成功
- 6，重复步骤5，最多可设定4个遥控器
- 7、打开驾驶侧车门，结束程序。

### 丰田霸道点火钥匙的匹配方法

03款丰田霸道：发动机型号：1GR-FE 排气量:4.0L

故障现象：因此车被盗为果，点火锁总成损坏，需更换全车锁，

维修过程：此车有钥匙防盗功能，现将匹配副钥匙的方法告诉大家：

- 1.关闭所有车门，等待5秒，
- 2.将主钥匙插入并拔出4次
- 3.然后将主钥匙插入点火开关。
- 4.打开并关闭车门6次。
- 5.拔下主钥匙，此时防盗指示灯应亮起不息
- 6.插入副钥匙并打开点火开关，60秒后，防盗指示灯应熄灭，发动引擎，自动适配成功

广州本田遥控发射器代码的输入方法如下：

遥控发射器可将3个代码输入遥控车门接收装置的存储器。在输入发射器代码应注意：

(1)如果输入第4个代码，则第一个代码将被覆盖删除。

(2)在操作过程中，一定要在步骤说明规定的时间内完成。

遥控器代码输入的步骤如下：

(1)接通点火开关ON(II)。

(2)将发射器对准车门的接收装置，在4s内按压发射器的锁定与开启按钮。

(3)在4s内关闭点火开关。

(4)在4s内转入步骤(5)。

(5)重复步骤(1)。

(6)重复步骤(2)。

(7)重复步骤(3)。

(8)在4s内转入步骤(9)。

(9)重复步骤(1)。

(10)重复步骤(2)。

(11)重复步骤(3)。 (12)在4s内转入步骤(13)。

(13)重复步骤(1)。

(14)重复步骤(2)。

(15)确认已听到车门

锁起动器工作的声音。

(16)在9s内转入步骤(17)~(22)。

(17)将发射器对准车门接收装置，输入第一个欲被存入的代码，然后按下发射器按钮。

(18)确认已听到车门锁起动器工作的声音。

(19)将发射器对准车门接收装置，输入第二个欲被存入的代码，然后按下发射器按钮。

(20)确认已听到车门锁起动器工作的声音。

(21)将发射器对准车门接收装置，输入第三个欲被存入的代码，然后按下发射器按钮。

(22)确认已听到车门锁起动器工作的声音。

如果欲存入另一新的(第4个)发射器代码，则返回步骤(1)然后逐步进行。

(23)关闭点火开关，拔出点火钥匙。

(24)使用发射器开启或锁定车门，确认发射器输入新代码后，系统工作正常。

## 花冠人工匹配钥匙

### 防盗系统匹配方法主钥匙匹配方法：

1.插入主钥匙到点火开关,在15秒内,踩.放加速踏板5次

2.踩.放刹车踏6次

3.拔下主钥匙,并在10秒内插入要复制的主钥匙

4.踩.放加速踏板1次,SECURITY指示灯应闪亮

5.待1分钟后,SECURITY指示灯熄灭,即完成同步设定

6.如果要复制其它的主钥匙,在10秒内重复3至5的步骤;

## 思域遥控钥匙手工匹配操作方法

1、拿出所有的遥控钥匙；

2、最多可以设定3把遥控钥匙；

3、点火开关ON；

4、重复下列步骤3次：a) 在4S内：按锁止或开锁按钮；b) 在4S内：点火开关 OFF；c) 在4S内：点火开关ON；d) 在4S内：按锁止或开锁按钮

5、系统将立即锁止或打开车辆；

- 6、在4S内：按锁止或开锁按键；
- 7、在10S内：a) 按第1个遥控钥匙的锁止或开锁按键； b) 系统将立即锁止或打开车辆； c)  
按第2个遥控钥匙的锁止或开锁按键； d) 系统将立即锁止或打开车辆； e)  
按第3个遥控钥匙的锁止或开锁按键； f) 系统将立即锁止或打开车辆；
- 8、点火开关OFF；
- 9、拔出点火钥匙；

### 北京现代遥控匹配

系统操作按下“TRK”按键，打开后备厢。按下“LOCK

”按键，开锁并激活防盗系统。按下“UNLOCK”按键，打开车门并解除防盗系统。

2.系统说明锁门并激活防盗系统时，灯闪烁2次；开锁并解除防盗系统时，灯闪烁1次。遥控器电池寿命为2年。接收器位于中控台后面。如果防盗喇叭被触发(防起动)，则车辆将不能起动。

### (二)钥匙复制

1.口令设定当丢失了ID钥匙时，可以用口令和Hi-scan pro(CARMAN SCAN I&CARMAN SCAN II)注册钥匙。

2.初始口令制造商将初始口令定为2345(储存在ICM中)

。在输入新口令之前，使用初始口令可以注册钥匙。钥匙如图所示。

3.注册和更换口令使用Hi-scan pro(CARMAN SCAN I&

CARMAN SCAN II)，可以把初始口令(全部设置为2345)更换

为新口令。口令由4位数字(0~9)组成，注册新口令

后，ICM将

以ID码的形式永久性记录下来，原口令2345不能再使用。

### (三)钥匙注册和改码1.注册方法

(1)开始注册。

(2)用ID钥匙将点火开关从“ON”位置转至“OFF”位置

，此时，ID钥匙已注册(在10s内完成)。

(3)用主钥匙1将点火开关从“ON”位置转至“OFF”位置

，此时，主钥匙1已注册(在10s内完成)。

(4)按上述方法注册主钥匙2。

(5)结束注册。

2.主钥匙改变注册密码当原主钥匙遗失或使用新主钥匙时

，必须改变注册密码，

方法如下：

(1)使用ID钥匙，ICM便进行确认。

(2)用ID钥匙转动点火开关，在10s内完成5次“ON  
OFF”动作。

(3)拔出ID钥匙(在10s内完成)，用主钥匙1将点火开关从  
“ON”位置转至“OFF”位置，此时，主钥匙1已注册(10s内  
完成)。

(4)按上述方法注册主钥匙2。

(5)结束注册

3. 使用口令当遗失ID钥匙，对新主钥匙进行注册时，必须使用Hi-scan pro(CARMAN SCAN I & CARMAN SCAN II)进行注册。ID钥匙不能注册和复制。  
(1) ICM已经确认。  
(2) 用新主钥匙1将点火开关置于“ON”位置。  
(3) 等待5s。  
(4) 用Hi-scan pro输入口令(在10s内完成)。  
(5) 新主钥匙1注册结束，拔出钥匙(在10s内完成)。  
(6) 用新主钥匙2将点火开关从“ON”位置转至“OFF”位置。新主钥匙2注册工作结束，拔出钥匙。

(7) 结束注册

(四) 遥控器注册设定方法(未安装钥匙防盗系统)：  
(1) 进入中央控制台面板后的接收模块。  
(2) 改变接收模块上的密码储存开关位置(从“OFF”位置转至“SET”位置)。  
(3) 压下新遥控器上的“UNLOCK”按键1次，新遥控器密码将储存在遥控器接收模块里。  
(4) 如果要设定其它遥控器，则重复第(2)步。  
(5) 再将密码储存开关由“SET”位置转至“OFF”位置。  
(6) 完成设置转载请注明出自中国汽车技术论坛 /,本贴地址:/?tid=213712

## 福克斯钥匙匹配方法

福克斯轿车最多可以匹配8把带遥控的钥匙，在进行设定时，这些钥匙必须留在车内，系上安全带。

带并关上所有车门（可确保在设定时不会有干扰的警示声音）。

- 1、设定具有无线遥控功能的新钥匙时，应在6S之内将点火开关转至ACC位置4次，
- 2、断开点火开关，此时会有一个提示声音（表示现在有10S的时间可以进行具有遥控功能新钥匙的设定），
- 3、按下遥控器上任一按钮，此时会有提示声音响起进行确认，将所有钥匙（包括原来的钥匙）重复进行最后这个步骤，  
重新接通点火开关，或者等候10S不进行任何其他的钥匙设定，即可结束钥匙的设定。

#### 【1】奇瑞东方之子遥控器匹配请按下列步骤操

作（插入钥匙）：

- 1、打开点火开关；
- 2、进入东方之子菜单；
- 3、进入智能开关单元（西门子）；
- 4、控制单元编码；
- 5、按操作提示执行；
- 6、匹配成功；
- 7、退出；
- 8、拔掉钥匙；
- 9、操作遥控器；
- 10、成功。

注：在进行匹配时也可不用插入钥匙进行操作

### 【3】丰田佳美2.4遥控器设定程序

1. 驾驶侧车门上锁和开锁，拔出点火钥匙；
2. 在5s内插入和取出遥控钥匙两次；
3. 在40s内关闭和打开驾驶侧车门两次；
4. 插入点火钥匙并取出；
5. 在40s内关闭和打开驾驶侧车门两次；
6. 插入点火钥匙；
7. 关闭所有车门；
8. 以1s的间隔，转动点火开关，根据点火开关位置从“LOCK”到“ON”次数，来选择遥控钥匙设定模式：
  - a) LOCK—ON 1次，增加模式；
  - b) LOCK—ON2次，重新编程模式；
  - c) LOCK—ON3次，确认模式；
  - d) LOCK—ON5次，保护模式；
9. 取出点火钥匙；
10. 确认所选择的设定模式，可通过中央门锁上锁和开锁的循环反应次数来确认，因为中央反应次数与第8步的次数是一一对应的。注意，确认模式和保护模式已经选择，打开车门将退出程序。
11. 在40s时间确认进入到增加模式和重新编程模式：
  - a) 同时压下遥控器钥匙“LOCK”和“UNLOCK”按键，1s或1.5s释放按键；
  - b) 在3s内重复步骤A，同时压下遥控器钥匙“LOCK”和“UNLOCK”按键1s以上，后释放按键；
  - c) 遥控器设定成功，中央门锁会上锁和开锁一次。如有问题或程序到了这一步后

，中央门锁循环两次，当这种情况发生后，确保遥控器是否正确，然后重做以上两步骤的程序；

12. 多个遥控器要设定，重复步骤以上三个程序；

13. 打开驾驶侧车门，程序完成。

#### 【4】别克GL8遥控器编程

别克GL8遥控器编程重要注意事项：需要遥控门锁接收器（RCDLR）识别的所有发射器，必须按单一编程顺序编程，如果将系统置于编程模式，在接收第一个发射器的编程信号后，将清除先前编程的发射器，最多可编程四个发射器，勿在处于遥控编程模式的其他车辆附近操作或编程发射器从而防止发射器编程到错误的车辆上。

1：从锁芯中拔出点火钥匙。

2：从保险丝盒上拆卸“车身控制模块编程”保险丝。

3：关闭所有车门。

4：关闭举升门。

5：将点火钥匙插入点火起动开关锁芯。

6：将点火开关拨到ACC。

7：关闭点火开关，然后在一秒钟内返回ACC位置，车身控制模块将执行如下操作确认是否进入编程模式：警钟声响一次；闪亮系好安全指示器一次。

8：同时按住发射器“锁门”和“解锁”按钮约5秒钟，车身控制模块将执行如下操作确认发射器编程是否完成：警钟声响一次；闪亮系好安全指示器一次。

9：对于其他发射器，重复上述编程步骤。

10：从点火开关锁芯中拨出点火钥匙。

11：将“车身控制模块编程”保险丝装进保险丝盒。

12：操作各发射器的功能，检查系统操作是否正确

福建东南车系分别有四种遥控

1、分离式（遥控与钥匙分离）有红绿两个按键，不用在车上编程

2、分离式（遥控与钥匙分离）标有LOCK与UNLOCK的两个按键

（1）拔下蜂鸣器插头（富利卡在手套箱后）

（2）全车门关好，是ECU诊断口一号端子搭铁，将点火开关OFF-ON-OFF，中控锁会自动锁上和开启；

（3）十秒内按LOCK键1---3次，中控锁会自动锁上和开启，设定完成；

3、一体式（钥匙和遥控连为一体）只有一个按键

（1）先拔下蜂鸣器插头，再拔掉接收机插头，全车门关好，接上接收机插头，待中控有工作声；

（2）将钥匙插入拔出四次，然后在两秒内将左前门的中孔拉竿拉出压下两次，此时方向灯会闪两次；

（3）将遥控的发射键按1---4次，此时门控开锁，方向灯闪一次；（其它遥控须关好左车门，重复（3）步骤编程，否则不能使用；

（4）将钥匙插入点火开关，接上蜂鸣器插头，设定完成；

#### 4、一体式（钥匙和遥控连为一体）有两个按键

- (1) 把专用工具通过专用插线连接到主机插孔内（新得利卡在节气门踏板后）；
- (2) 清除密码：同时按下专用工具的清除和学习键；
- (3) 芯片密码学习：把钥匙开到ON位置，按学习机的学习键，这时可听到提示声，设定完成（若有多个遥控器须重复此步骤，否则会失效）；中控密码设定：钥匙不能在点火锁上，按学习机上的学习键，同时按钥匙上的任一键两次以上，这时中控锁会动作，设定完成（若有多个遥控器钥匙须重复此步骤，否则会失效）

#### 2001~2004款日产奇骏汽车遥控钥匙的设定程序

##### 通报内容：

##### 1. 当出现下列情况时进行遥控钥匙的设定：

- (1) 遥控钥匙增加或更换。
- (2) 系统有故障。

##### 2. 遥控钥匙的设定步骤

- (1) 拿出所有的遥控钥匙（最多可以设定4把）。
- (2) 在10 s内将点火开关ON和OFF 6次。
- (3) 2 s后指示灯将闪烁2次。
- (4) 编程模式激活2 min，进行如下操作：a.按住UNLOCK按键。b.按LOCK按键3次。c.松开UNLOCK按键。d.指示灯将闪烁1次，以确认编程正确。（5）重复以上程序对其余的遥控钥匙进行编程。
- (6) 在第4把钥匙编程后，指示灯闪烁3次，以确认编程正确。
- (7) 将点火开关转到ON位置，指示灯闪烁2次（1~3把钥匙被编程）；指示灯不闪

烁（4把钥匙被编程）。

（8）编程模式清除。

（9）检查所有已编程钥匙的操作。

华晨宝马的遥控器

编程方法

华晨宝马的遥控器编程方法华晨宝马的遥控器编程方法：

1. 关闭所有车门。
2. 将点火开关转到（KLR）位置，然后在五秒内关闭点火开关。
3. 在30S内将点火开关转到“OFF”位置，按下开锁键（向上的箭头按键）并保持。
4. 在按压开锁按键时，按下并释放锁止按键（宝马标识按键）3次。
5. 释放开锁按键，若设定成功，则基本模块立即发出一个开锁和锁止信号。
6. 不用将点火开关打开，重复步骤3—5，设定其他发射器（最多四个）。
7. 将点火开关转至“附件”位置，完成设定。

道奇捷龙遥控器复制

道奇捷龙遥控器复制道奇捷龙：A、用一好遥控器解除防盗并开门，打开点火开关。B、按下遥控器“unlock”键并保持4—10秒，同时按“panic”键1下，蜂鸣器会响1次。C、30秒内按每把新遥控器上任一键1次OK。D、30秒后或关点火开关结束，此时蜂鸣器也会响1次。

别克凯越遥控发射器编程

别克凯越遥控发射器编程 1.连接故障诊断仪

2.接通点火开关

3.用诊断仪清楚当前的识别代码.

4.给防盗控制模块发送编程信息

5按压发射器上的任以按钮时，遥控发射器产生包括遥控识别代码和数据码.并发  
送到遥控控制模块，然后控制模块反馈给TECH2第一组识别密码被记忆。

6 重复步骤5直至全部密码被识别。

7关闭点火开关，当断开TECH2或者防盗模块记忆五组识别码时，放到模块自动退  
出边城模式，切换到正常模式。

别克凯越的设定方法：

1 . 重新设定方法

( 1 ) 用一把钥匙将点火开关转到ON位置。

( 2 ) 在车外用另一把钥匙锁住车门。

( 3 ) 此时室内灯会亮。按压遥控器上的任意一个健2次，室内灯熄灭，完成  
设定

注意：上述操作必须在30s内完成。设定时必须有两把钥匙，并且有一个助手  
协助。

2 . 复制钥匙的方法：

( 1 ) 将红色主钥匙插到点火开关并将点火开关转到on位置，在3s内关闭点火  
开关，并拔出钥匙。

( 2 ) 将黑色副钥匙插到点火开关并将点火开关转到on位置，在3s内关闭点火  
开关，并拔出钥匙。

### (3) 用红钥匙打开点火开关，并在3s内关闭

2004款标志307轿车遥控钥匙的设定程序

- (1)断开点火开关,在打开点火开关
- (2)按下遥控钥匙上的按钮A,并保持数秒钟
- (3)切断点火开关并从防盗锁上取下钥匙即可

2005款赛欧遥控器的设定方法

- 1、在开锁的状态下，将车门在3秒内从关到开重复两次（保持在开的位置）；
- 2、将钥匙插入点火锁芯，在10秒内IG ON到OFF执行5次（保持在OFF的位置）；
- 3、若方向灯闪一下，表明已进入密码学习模式；
- 4、在系统进入学习模式的16秒内，按下遥控器的锁门键，若方向灯闪一下，表明已学习成功；
- 5、若需复制第二个遥控器，在16秒内，重复步骤4；
- 6、最多只能设定2个遥控器。

\*2000款奥迪A6遥控器适配方法

遥控钥匙的适配

- 1，C5A6随车一般带有两把遥控的钥匙。如果想另外加遥控钥匙，那么这些钥匙必须与中央门锁控制单元进行适配。
- 2，如果显示故障代码00955-00958及更换遥控钥匙电池时，也要适配钥匙。

适配新的遥控钥匙步骤：

- a. 打开点火开关(用副钥匙)。
- b. 在测量数据块007中检查已适配了几把钥匙。
- c. 在车外用将要适配的车钥匙锁上司机车门锁，5秒钟内按下遥控钥匙上的“offnen”键，直到达到下一个存储位置，每次按下由警报闪光灯认可，等待5秒钟，再次按下键“offnen”，车门打开。
- d. 关闭点火开关，拔下点火钥匙。
- e. 检查新遥控钥匙的功能。

说明：

必须注意：新钥匙必须使用未占用的存储位置来适配，如果使用已占用的存储位置(标记为一个“1”)来适配，那么先前已在该位置适配的车钥匙将失效。

已有遥控钥匙的再适配

说明：

只有更换遥控钥匙电池及显示故障代码00955 - 00958时，才进行此步操作。

按下遥控钥匙上的一个键，如果车门没有打开或锁上：

- a. 在30秒内打开并锁上司机车门锁。
- b. 检查遥控钥匙再适配功能是否正常。

上海大众高尔（带遥控）遥控钥匙的匹配上海大众高尔（带遥控）遥控钥匙的匹配

一、 初始化匹配步骤：（适用于更换新遥控控制器或新遥控钥匙）

1) 将钥匙插入驾驶员侧车门（车门处于关闭状态）锁芯并逆时针转动；

2) 将钥匙保持在这个位置，等待3秒钟以上，然后多次按动这把钥匙上任一个遥控按钮，

直到闭锁按钮自动上锁和解锁各一次以表明遥控系统已正确匹配；

3) 将钥匙转回原来位置，不要按动这把钥匙上的任何遥控按钮；

4) 对其余钥匙重复此过程，初始化的匹配工作即已完成。

注：a.对于使用原车的遥控控制器，应在正常通电状态(不需打开点火开关)下使其等待3个小时以上(3小时的概念是：从原车遥控发射器最后一次使用开始到准备匹配这段时间)，在这3个小时之内不要按动原车遥控发射器的任何按钮。3个小时之后，再进行以上初始化过程。

b.原车的发射器必须同时进行初始化。

## 二．同步匹配步骤: (适用于更换遥控发射器电池)

1) 打开点火开关；

2) 保持钥匙在此位置，多次按动这把钥匙上任一遥控按钮，直到门锁闭锁和开启各一次以

表明遥控系统已正确匹配；

3) 关闭点火开关，同步工作结束。

注：对于初始化程序：

1、第一步中车辆不必处于闭锁状态

2、第二步中说，“等待3秒钟

以上，然后多次按动这把钥匙上任一个遥控按钮”

。

请注意，在这个多次当中要留一定的间隔，就是说每按一次停一下，否则可能在匹配好之后又多按了一次。

## 飞度遥控器设定

对遥控器重新设定一下，方法是，打开点火开关，按一下遥控器上的任一键，反复四次。设定完成。若不，更换同型号遥控器再做同样设定。

## 2004款捷达遥控及门窗匹配方法

### 遥控钥匙的匹配方法：

2004款捷达前卫GIF配有两把带有遥控器的主钥匙，第一把钥匙的匹配方法：

- 1、将要匹配的钥匙在点火开关内开/关3次（在点火档与关闭档之间），完成初始化。时间不要超过5S。拔出点火钥匙。
- 2、按住钥匙的任意一个键；
- 3、在10S内按另外一个键3次；
- 4、释放所有键。
- 5、钥匙的LED灯闪烁5次；
- 6、匹配完成。
- 7、第二把钥匙的匹配：重复2-5步。

说明：第二把钥匙距第一把钥匙匹配结束时间不能超过20S。中间不要进行其它操作。

### 二、玻璃升降器自动开/关功能匹配方法：

2004款捷达前卫车窗升降器开关上、下均有两个档位，随动档和自动档。下压或者上提至一档时，车窗配合开关随动运行；至二档时，则可用点动方式实现自动

全开或者全闭，在升降过程中，如果按一下或者抬一下开关，车窗停止运行。当中控锁/电动窗控制单元断电后，两前门的自动开关功能将消失，必须按照下述步骤操作：

- 1、首先关闭所有车门及玻璃，用钥匙通过任意前门自车外锁闭；
- 2、再次打开车门；
- 3、闭锁车门，钥匙保持

桑塔纳20003000型（带遥控钥匙车型）遥控钥匙匹配 桑塔纳20003000型

（带遥控钥匙车型）遥控钥匙（发射器）匹配

A. 初始化（适用于在新配发射器时，必须将新发射器和原配的发射器一起与接收器进行初始化。如果用户丢失了一个发射器后，暂时配不到新发射器，应将原配的发射器重新初始化，使丢失的发射器失效）

1. 关断点火开关；
2. 所有门接触开关断开（即所有门关闭）；
3. 将编程线（在中央接线盒旁由接收器线束插头22号脚引出的一根蓝色的带插片的线束）接地（搭铁）；
4. 打开点火开关；
5. 再关闭点火开关；
6. 遥控接收器进入60秒编程模式；
7. 如果门原来为锁闭状态，那么所有门会以开锁表示遥控接收器进入编程模式；
8. 在10秒内按遥控发射器任一按钮两次，两次的间隔时间2秒左右；
9. 编程完成后，门锁会闭锁和开锁一次来确认；

10. 对于第二个遥控发射器重复第8,9步；

11. 编程线复原，初始化结束。

B 遥控发射器与遥控接收器重新同步（适用于原配遥控发射器在有效遥控距离之

外连续按动255次

后，或者失电时间较长（如更换电池时间较长），遥控发射器与

遥控接收器将不能同步，不能再遥控开闭门锁，必须进行重新同步）

匹配步骤：

1. 关闭所有车门，使门锁处于开启状态；

2. 打开点火开关；

3. 在30秒内按下遥控发射器的开启键一次；

4. 若同步成功，则门锁会闭锁和开启各一次来确认

中华轿车遥控器匹配具体步骤：

1、遥控器与中央控制器的互识，遥控器与中央控制器不是一一对应的，使用遥控器前应该进行遥控器与控制器的互识工作，即将遥控器里面的信息传输到遥控器内。

(1) 有两把机械钥匙的互识别方法，用第一把钥匙打开点火开关，用第二把钥匙在外部锁车，此时室内灯会点亮3S，表明可以对新的遥控起互识，互相识别的时间必须在3S内完成。按压2次遥控器开关的任意一个开关，室内灯熄灭，互相

识别结束。

(2) 有一把机械钥匙的相互识别的方法。用钥匙打开点火开关，在2.5S内完成按压4次后窗除霜开关的动作，此时室内灯会点亮30S，表明可以对新的遥控器相互识别，互相识别的时间必须在30S内完成。按压2次遥控器开关的任意一个开关，室内灯熄灭，互相识别结束。

2、每个中央控制器可以记忆一把遥控器信息（大约10000号以内的车上装配的中央控制器可以记忆4把遥控器信息.

## 长安雨燕遥控钥匙匹配

- 1、确认所有的门都已关上，
- 2、点火钥匙已经从点火钥匙锁芯中拔出。
- 3、打开驾驶座侧的车门。
- 4、把点火钥匙插入点火钥匙锁芯并旋转至ON位，
- 5、在10S内从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙。
- 6、在从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙后20S内按压并松开驾驶座侧的门灯开关3次。
- 7、再把点火钥匙插入点火钥匙锁芯并旋转至ON位，
- 8、在10S内从点火钥匙锁芯中拔出点火钥匙，

- 9、所有车门自动锁上并打开1次。
- 10、在步骤5后20S内按遥控钥匙发射器上的UNLOCK键，
- 11、所有车门自动锁上并打开1次，
- 12、这样就完成遥控钥匙发射器的设置程序。如果有一个另外的遥控钥匙发射器需要设定，重复以上步骤即可。

注：雨燕轿车最多只能设定3把钥匙发射器

### 三菱蓝瑟的遥控器匹配

诊断插头1号脚接地，10秒内按警告灯6次，中控锁会动作1次，然后按所有要匹配的遥控器上任意键。

### 奥迪遥控器的匹配方法一：

1. 将一把钥匙插入点火中并转到ON档。

2. 车门处于关闭状态。

3 . 把带有遥控器的钥匙插入主车门。

4 . 向左转一下，回到中间。

5 . 再向右转一下，回到中间。

6 . 然后按下闭锁键一

次。

7 . 直看到危险警报灯闪烁一次。

8 . 8秒后再按一下开锁键。

听到车内一声报警音，拔出点火中的钥匙就OK了

雷诺遥控匹配

1 . 关闭点火

2 . 按中控锁超过5秒，注意：门应该锁止，然后开启

3 . 发生后 , 10秒内允许操作 , 防盗灯会亮

4 . 把第一把钥匙对着接受器 , 并且按钮2次 , 门应该锁止和开启

对其他要匹配的遥控重复操作

5 . 检查遥控锁止和开启

#### LAGUNA II&SAFRANE IIINERA RED RESYNCHRONISING

1 . 关闭点火

2 . 按中控钮超过5秒 , 注意 : 门有锁止和开启动作

3 . 发生后 , 15秒内允许操作 , 防盗灯亮

4 . 把第一把钥匙对着接收器 , 并且按钮1次 , 门应该有锁止和开启动作

对其他要匹配的遥控重复操作

5 . 检查遥控锁止和开启

#### CLIOII , KANGOO&MASTER RF RESYNCHRONISING

1. 关闭点火
2. 按中控锁按钮超过5秒，注意门有开启和锁止动作
3. 发生后，10秒内允许操作，防盗灯会亮
4. 按遥控一次门会锁止和开启
5. 对第二把要匹配的遥控重复操作
6. 检查所有遥控，开，关，门

#### LAGUNAII&SAFRANEII RF RESYNCHRONISING

- 1。关闭点火到OFF
- 2。按中控锁按钮超过5秒，注意：门会锁止和开启
- 3。当发生后，15秒内是允许操作的，防盗灯会亮着
- 4。按一次遥控，门会锁止和开启

5。按第二把遥控一次，门会锁止和开启

6。检查遥控，看是否能锁止和开启门

东南车系分别有四种遥控

1、分离式（遥控与钥匙分离）有红绿两个按键。

2、分离式（遥控与钥匙分离）标有LOCK与UNLOCK的两个按键。

3、一体式（钥匙和遥控连为一体）只有一个按键。

4、一体式（钥匙和遥控连为一体）有两个按键。各种遥控的编程方式（按以上编号）

1、不用在车上编程。

2、（1）拔下蜂鸣器插头（富利卡在手套箱后）。

（2）全车门关好，是ECU诊断口一号端子搭铁，将点火开关OFF-ON-OFF，中控锁会自动锁上和开启。

（3）十秒内按LOCK键1---3次，中控锁会自动锁上和开启，设定完成。

3（1）先拔下蜂鸣器插头，再拔掉接收机插头，全车门关好，接上接收机插头，待中控有工作声。

（2）将钥匙插入拔出四次，然后在两秒内将左前门的中孔拉竿拉出压下两次，此时方向灯会闪两次。

（3）将遥控的发射键按1---4次，此时门控开锁，方向灯闪一次。（其它遥控须关好左车门，重复（3）步骤编程，否则不能使用。）

（4）将钥匙插入点火开关，接上蜂鸣器插头，设定完成。

4 (1) 把专用工具通过专用插线连接到主机插孔内（新得利卡在节气门踏板后）。

(2) 清除密码：同时按下专用工具的

清除和学习键。

(3) 芯片密码学习：把钥匙开到ON位置，按学习机的学习键，这时可听到提示声，设定完成（若多个遥控器须重复此步骤，否则会失效）。中控密码设定：钥匙不能在点火锁上，按学习机上的学习键，同时按钥匙上的任一键两次以上，这时中控锁会动作，设定完成（若多个遥控器钥匙须重复此步骤，否则会失效）。

## 威乐添加钥匙

### 丰田解码

匹配方法 新款威乐VELA 轿车钥匙晶片系统TVSS 的钥匙分为主钥匙（黑色）：可打开所有的车门；副钥匙（灰色）：无法打开行李箱及手套箱。当添加主钥匙或副钥匙时，需对钥匙进行同步设定。同步设定一次最多可同时设定4把钥匙。其方法同新款丰田佳美2.4L。

主钥匙同步设定程序：

- 1、插入主钥匙到点火开关，并于15秒钟内，踩、放加速踏板5次。
- 2、踩、放刹车踏板六次。
- 3、拔下主钥匙，并在10秒内插入一支要复制同步设定主钥匙。
- 4、踩、放加速踏板一次，SECURITY指示灯应闪烁。
- 5、等待约1分钟，SECURITY指示灯应熄灭，即完成同步设定。
- 6、若想再复制另一支钥匙，则在10秒内重覆步骤3 - 5。

副钥匙同步设定：

设定程序：

- 1、插入主钥匙（已同时设定），并于15秒钟内，踩、放加速踏板4次。
- 2、踩、放刹车踏板5次，拔下主钥匙。
- 3、在拔下主钥匙10秒钟之内，插入欲复制副钥匙到点火开关。
- 4、在插入欲复制副钥匙到点火开关的10秒内，踩、放加速踏板一次，SECURITY指示灯应闪烁。
- 5、等待一分钟，SECURITY指示灯应熄灭（复制副钥匙同步设定完成）。
- 6、若要再复制另一支钥匙，则在10秒内，重覆步骤3-5。

接下来将要完成遥控器的匹配。其匹配方法如下：

- 1、坐在车内，锁、开驾驶侧车门，此时保持车门开的位置；
- 2、5秒内插入、拔出钥匙2次，40秒内关、开驾驶侧车门两次，此时保持开的位置。
- 3、点火钥匙插入、取出点火开关一次
- 4、40秒内关闭、打开车门两次；
- 5、将钥匙插入点火开关；
- 6、关闭所有车门；
- 7、以一秒的间隔，点火开关从OFF到ON，根据次数选择遥控钥匙设定模式：
  - 1) 一次，增加模式；（此时中控锁会自动动作一次）
  - 2) 两次，重新编程模式；（中控锁会自动动作两次）
  - 3) 三次，确认模式；（三次）
  - 4) 五次，保护模式（五次）；9、若为添加模式或重设模式，则同时压下“LOCK”和“UNLOCK”键1秒后松开，重复两次。此时中控锁会自动开锁和关锁一次。
- 10、有多个遥控器匹配时，重复步骤9

## 陆风 江铃宝典遥控匹配

1：拆下左前门玻璃升降器开关总成，该车中控控制器在此开关内，遥控接收器一体。

2：打开此开关后盖，在

电路板的前半部为中控控制部分，有两个继电器，其上有一个发光二极管，

该发光二极管在按下遥控器“开”“关”时，该二极管会发亮。还有一个两线空插头，标有“LN KEY”。

3：短接“LN

KEY”后，发光二极管会常亮，此时按遥控器上的按钮，中控锁会相应的动作，学习成功！

4：安装左前门升降器开关，结束学习程序。

## 捷达带遥控的匹配方法

1、关闭所有车门，

2、将钥匙插入点火开关，

3、按住遥控上的任意键，然后开关三次点火开关，

4、拔下钥匙，按压遥控器上另外一键三次，

5、等待几秒，匹配成功。

吉利远景：

要求：1、只有左前门开启，其他所有门关闭，否则无法匹配。

2、Immo必须已经匹配完成，否则即使遥控匹配成功，也无法启动车辆。

步骤：1、将钥匙插入点火锁内。

2、在30s内连续操作钥匙从OFF档（ACC档也可以）到ON档6次；

3、此时，防盗指示灯会常亮，同时，防盗喇叭会鸣叫两声，表示允许进行遥控器匹配；

4、按动遥控器的任意按键，防盗喇叭会在按键后鸣叫一声，表示此遥控器也完成匹配；

5、默认情况下，最多可以配5个遥控器

丰田威乐VELA添加钥匙的匹配方法

新款丰田威乐VELA添加钥匙的匹配方法

新款丰田威乐VELA轿车钥匙晶片系统TVSS的钥匙（黑色）和副钥匙（灰色）。主钥匙（如图1所示）可打开所有的车门，而副钥匙无法打开行李箱及手套箱。当添钥匙或副钥匙时，需对钥匙进行同步设定。同步设定一次最多可设定4把钥匙，其设定方法与新款丰田佳美2、4L一样。

主钥匙同步设定的具体程序与步骤是：

1，插入钥匙到点火开关，并在15S内，踩，放加速踏板5次；

- 2 , 踩 , 放刹车踏板六次 ;
- 3 , 拔下主钥匙 , 并在10S内插入另外一把要复制同步设定的主钥匙 ;
- 4 , 踩 , 放加速踏板一次 , SECURITY指示灯应闪烁 ;
- 5 , 等待大约 1MIN , SECURITY指示灯应熄灭 , 则表示完成同步设定 ;
- 6 , 若想再复制另一把钥匙 , 则在10S内重复步骤3-5。

副钥匙同步设定的具体程序和步骤是 :

- 1 , 插入主钥匙 ( 以同时设定 ) , 并在15S内踩 , 放加速踏板4次 ;
- 2 , 踩 , 刹车踏板5次 , 拔下主钥匙 ;
- 3 , 在拔下主钥匙10S之内 , 插入欲复制的副钥匙到点火开关 ; ;
- 4 , 在插入欲复制副钥匙到点火开关的10S内 , 踩 , 放加速踏板一次 , SECURITY指示灯应闪烁 ;
- 5 , 等待1MIN左右 , SECURITY指示灯应熄灭 , 此时完成复制副钥匙的同步设定程序 ;
- 6 , 若要再复制另一把钥匙 , 则在10S内 , 重复步骤1-5。

在完成钥匙的同步设定后 , 还应对遥控器进行匹配。遥控器的匹配方法如下 :

- 1 , 坐在车内 , 锁 , 开驾驶侧车门 , 此时保持车门开的位置 ;
- 2 , 在5S内插入 , 拔出钥匙2次 , 40秒内关 , 开驾驶侧车门2次 , 此时保持开的位置 ;
- 3 , 将钥匙插入 , 取出点火开关一次 ;
- 4 , 在40S内关闭 , 打开车门2次 ;
- 5 , 将钥匙插入点火开关 , 并关闭所有车门 ;
- 6 , 以1S的时间间隔 , 将点火开关从OFF到NO , 根据次数选择遥控器钥匙设定模式 ( 1次 : 增加模式 , 此时中控锁会自动动作1次 ; 2次 : 重新编程模式 , 此时中控锁会自动动作2次 ; 3次 : 确认模式 , 中控锁会自动动作3次 ; 5次 : 保护模式 , 中控锁会自动动作5次 ) ;
- 7 , 取出点火钥匙 ;
- 8 , 若为增加模式或重设模式 , 则同时压下 “ LOCK ” 和 “ UNLOCK ” 键1秒后松开 , 并重复2次 , 此时中控锁会自动开锁和关锁一次 ;

9，有多个遥控器需匹配时，则重复步骤8即可

### 奇瑞QQ遥控器匹配方法

1. 7秒内操作点火开关置ON位三次，第三次置ON位后观察防盗指示灯

2. 防盗指示灯快闪3秒后，会停顿1秒，然后防盗指示灯会再次亮起，

待防盗指示灯熄灭后将点火开关关闭

3. 此时再将点火开关置ON位，然后按下其中一个遥控器任意键，

按下的同时防盗指示灯会亮一下，表明该遥控器已设入系统；

注意：在操作完后，第一个遥控器即设入系统，

紧接着要按下另一个遥控器的任意键，另外一个遥控器才能设入系统。

很多服务站在这里只是操作一个遥控器，造成设码完成后另一个遥控器不可用。

另外，如果不按照规定的程序操作，设码肯定会失败，

此时不要轻易更换遥控器及模块，应严格按照操作程序再试一下

更多实用文体 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/93\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/93_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发