

电脑锁

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/7f72a9c410f61948d04c73c8da8e29ad.html>

范文网，为你加油喝彩！

乡居楼-拍网弹簧制作



2023年3月21日发(作者：初学太极拳)

..

认识锁具及安装

一、什么是门锁？

门锁就是用来把门锁住以防止他人打开这个门的设备，这种设备可能

是机械的，也可fai的符号 能是电动的，电动需要电能。

二、什么是锁体？

锁体是锁的组成部分之一，锁体有很多种，常见的有单向锁体、三向

锁体、四向锁体等。一般用在防盗门上，负责防盗门基本的防盗工作，

锁芯是控制锁体运行的，锁体就是负责把门窗开启和锁起来的作用，

在防盗上起着重要作用。

三、门锁的种类

1.国际门锁：分为24*240、30*240、方头、圆头、快锁体

普通门锁的安装

a.按锁体安装尺寸图示，钻凿锁体安装孔位。

b.依次将锁体装入孔位，找正后固定螺钉，在外面板部件上安

装螺杆和连接螺杆，将连动方杆插入锁体的方杆孔内，外面板部

件执手方孔对准连动方杆孔，安装外面板部件。

c.安装内面板部件，对正后紧固螺钉；将锁头体由内向外插入

锁体锁孔内；将螺钉由锁体面板孔插入对准锁头体安装孔螺纹后

紧固。再在门框上安装锁扣盒或锁扣板。

..

!.

d.初装后，教师守则 转动外执手、内执手观察是否能将缠绕 斜舌顺畅地收回、

伸出；转动后面板旋钮感觉方舌是否顺畅收回；插入钥匙来回旋

转感觉方舌是否顺畅伸出收回。

e.紧固各装配螺钉后，重复上面动作，试验几次，各动作如不

顺畅则松动螺钉后，调整位置再试，直至合适为止。

2.自动锁：分为佳卫品牌、石牛品牌两种保险、天宇品牌

安装方法

a.按锁体安装尺寸图示，钻凿锁体安装孔位。

b.依次将锁体装入孔位，郭嘉简介 找正后固定螺钉，在外面板部件上安

装螺杆和连接螺杆，将连动方杆插入锁体的方杆孔内，外面板部

件执手方孔对准连动方杆孔，安装外面板部件。

c.安装内面板部件，对正后紧固螺钉;将锁头体由内向外插入锁

体锁孔内;将螺钉由锁体面板孔插入对准锁头体安装孔螺纹后紧

固。再在门框上安装锁扣盒或锁扣板。

d.初装后，转动外执手、内执手观察是否能将斜舌顺畅地收回、

伸出;转动后面板旋钮感觉方舌是否顺畅收回;插入钥匙来回旋转

感觉方舌是否顺畅伸出收回。

e.紧固各装配螺钉后，重复上面动作，试验几次，各动作如不

顺畅则松动螺钉后，调整位置再试，直至合适为止。防盗门

锁安装注意事项

..

!.

根据锁芯的原理不同，防盗门锁可分为弹子锁、叶片锁、磁性锁、

ic卡锁、指纹锁等。

弹子锁和磁性锁比较常见。像一字形锁、十字锁、电脑锁等都属

于弹子锁;磁性锁前几年比较流行，但这两年比较少见。

如果钥匙杆光溜溜的没有牙齿，上面镶嵌有三四个小圆点，这样

的锁是磁性锁。业内人士认为，磁性锁很不牢靠，十字锁的开启很方便

便。现在市场上都可以买到开磁性锁和十字锁的专用工具，有了这种

工具，小偷可以在一两分钟内读书心得600字左右 打开大部分的磁性锁和十字锁。

3.外装锁：分为普通锁、大保德安、老式外装锁（牛头锁）

安装方法

十字改刀一把最好平口也有一把然后把圆柱体（这样说你听的懂专业

术语你听不懂）穿过门后把方正体与圆柱体延伸出来的铜片对接好

（期间你可以注入几滴润滑油）然后试着用钥匙开关（能正常开关说

明已对接到位）接着上螺丝。上完螺丝一把牛头锁就安好了

4.执手锁

安装方法1、根据人体工

学，锁把手的位置在距离

地面100cm左右，比较符

合人手臂动作的习惯，使

用时舒适度较好，也可以

随业主的习惯或者要求上

..

!.

下浮动。本例中是取距地面100cm的。2、高度确定好了之后，师傅

用角尺划线，角尺可以保证门的里外两边的线都在同一高度。里外的

线高度若不在同一水平线上，锁装好后，看上去就是斜的，既不美观，

时间长了还容易坏。T*以后在这一点上可以注意下，虽然是小事，但

门锁是要天天使用的。3、锁的包装内有一*安装图纸，上面详细的标

明了安装时候各个孔距的大小尺寸，师傅根据图纸在门上划好孔距，

然后用手枪钻钻孔。4、锁孔都开好后，就开始安装了，固定里外执

手的螺丝一般都在门内侧。(螺丝在外侧的话，就可以将门锁拆下来

了)是否在门内侧拧紧螺丝。拧螺丝的时候要注意里外执手是否呈水

平状态，螺丝不可以松动。5、锁体已经装好了，家庭房门锁，标配

钥匙一般都是三把。装好后要检验的，钥匙左右转动，看是否正常，

锁舌是否灵活，轻轻摇动执手，看其是否松动，执手盖板一定要遮住

锁孔，否则就不是合格的。锁舌的盖板装在槽内，保持和门一样平就

可以了。6、接下来开始装锁扣，师傅根据壳板划线，这样更准确，

美观。用凿子凿孔，中间要深一些，因为放进去一个小盒子，门关上
的时候，锁舌伸在这个盒子里。7、看锁扣已经装好了，锁壳面板与
门框平，靠外一侧稍有弯度，这样便于关门时锁舌的伸缩。锁全部装
好紫藤萝瀑布教案后，还要检验一下，关门的时候，锁舌是否在锁壳的小盒子内，确
保已经锁上。锁安装完毕后，也就意味着门的木工活已经完成，就等
着怎样说课上漆了。

5.球锁：三杆式

锁具的安装也是个关键：安装时要严格按照产品说明书进行，要认清

..

!.

安装中心距，适用*围及锁具的开启方法。特别要注意不能安装在湿
度较大的木框门上以防止有害物质的腐蚀。A.根据定距样板定出锁
体、锁舌中心。B.从两中心点划圆，光钻一个直径为54毫米锁体孔，
后钻一个直径为25毫米的锁体孔，同时开凿锁舌扳承窝。C.用配件
的尖端拆下内执手。D.先将锁舌装入门边学习演讲稿侧锁舌孔内，用螺丝将其紧
固，再装锁体，由室内插入锁体孔，同时扣上锁舌尾端部分，使锁体

与锁舌结合起来。E.调整外调节圈位置，使锁体斯文的拼音 中心处于门厚中心线

位置。F.将内执手套在执手管上，用配件的关端压下定位卡，然后再

推入内执手，使平凡的人生 两者销住。G.如果用钥匙和外、内执手开启灵活，那

么锁安装是正确的。

6.异形门锁：分为大霸王、安防、保德安、王力、开喜

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发