

认识速印机

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/3be6e5ed86e4f6781ad4e41ffd3ae1a7.html>

范文网，为你加油喝彩！

虽说随着电子技术的发展，“无纸化办公”正在成为潮流，可是在日常的工作中绝大多数的企事业单位仍然要使用大量的印刷品。如党政机关中的文件、通知，学校中的试卷，商业单位中的宣传资料、报价单等等。这种类型的印刷品往往多以黑白文稿为主，数量要求比较大，在精度上则要求可以相对就较低一些。就以学校的试卷为例，原先都是采用油印的方式，虽然现在可以使用针式打印机来打印蜡纸（总算不要再用铁笔和钢板刻了），不过油印的方式也实在是太古老了，速度慢、印刷的质量差，缺点可以说是一抓一大把。有人说，难道不可以用复印机或者是打印机吗？不错，这两种设备印制质量是非常的好，但是第一使用成本高，第二速度慢，印刷数量超过50份的话很显然就非常的不合适。其实有一种设备正是针对目前的这一情况，这一应用需求的用户群的，这就是速印机。

速印机通过数字扫描，热敏制版成像的方式工作，印刷质量清晰，主流机型的印刷速度可达每分钟100张以上。同时还具有对原稿缩放印刷、拼接印刷、自动分纸控制等多种功能，绝大多数的机型还可以支持电脑打印直接输出的功能。那么速印机有哪些主要的技术指标，选购时又应该注意哪些问题呢？

一．主要技术指标认知

1．印刷幅面

和打印机一样，印刷幅面也是选购速印机时首要考虑的因素。其它的技术技术差一些的话，也许还可以勉强的将就，但是如果速印机的幅面太小的话，那是一点办法也没有的，你不可能要求b4幅面的速印机给你印出a3幅面的文稿来。学生会主席职责

速印机的印刷幅面分为两种：原稿支持幅面、用纸输出幅面、印刷输出幅面。原稿支持幅面是指速印机桌面可以最大的扫描幅面，用纸输出幅面是指速印机最大可以使用的输出用纸；印刷输出幅面则是指速印机可以输出的文稿的最大幅面，要知道任何印刷品都不可能把一张纸印得满满的，总得留下一些页边距（凡是使用过word的用户我想都很清楚这个概念）。

目前主流的速印机输入幅面基本上是b4colour什么意思～a3幅面，输出幅面则基本上以a3幅面为主。

2．用纸质量

由于速印机的印刷数量较大，因此能否支持较为经济的纸张直接关系到使用成本。一款好的速印

机应该能够兼容使用多种质量的纸张，这样的话就可以满足不同用户、不同应用的需要了！

3．印刷速度

和复印机相比，除了成本低之外，速印机一个最大的优势就在于它的印刷速度。目前绝大多数的速印机都可以达到每分钟100张以上的印刷速度，并且还有多档速度可以供用户选择。

4．印刷清晰度

印制的清晰度关系到印刷的质量，和打印机一样它也是用dpi来标识的，不过精度指标不需要像打印机这么高，一般来说300～400dpi就已经足够了！

5．支持的缩放比率

这个指标是和复印机一样的，它可以将原稿放大缩小后进行印制。毫无疑问，缩放比率的范围越大越好。不过需要注意的是，有的产品是有级缩放的，也就是说它规定了几个固定的比率，而有的产品则是无极缩放的，缩放比例可以由用户自己来定义，并且可以精度到小数点后2～3位。在功能上当然是后者大大的强于前者。

二．选购实战

1．注重关键性的技术指标

速印机的圣诞节手抄报内容技术指标比较多，不过用户在选购时首先应该注重的是哪些关键性的技术好莱坞明星片酬指标。因为它们决定了产品的基本性能。尤其是其中用纸质量，对于一些印刷需求量非常大，同时对纸张的要求并不需求很高的用户（如学校用来印制考卷）来说，能够支持较为经济的纸张的产品能够让用户较大幅度的降低使用成本。

2．根据自己实际的需求来选择产品的功能性

除了基本性能指标上的差别之外，速印机还具有许多的特殊功能，不同的产品附带的功能是不同的，而功能的不同和多少也直接影响到产品的价格，并且差价还比较大。因此用户在选购时应该根据自己的实际的应用需求来进行选择，仔细的考虑哪些功能是自己需要的，而哪些功能是自己不需要的，哪些功能是可以通过其它的设备来替代的。即要避免功能上的浪费，也要避免需要的功能没有选的情况。

3．售后服务是产品选购的重要因素。

速印机的体积较为庞大，因此出现故障的后送修是非常的不方便的，厂商的上门维修是非常必要的。同时溢价能力，速印机还需要进行定期的维护和保养，这些都是售后服务的一部分。用户在选购时必须要考虑，千万不要图小便宜而给自己带来大麻烦。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发