

# lenovo c4030一体机怎么拆机添加内存条？

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/ca8f727a656c442cde2622ca34fbc6d3.html>

## 范文网，为你加油喝彩！

朋友送了一台联想lenovo一体机蒜苗的观察日记，型号c4030。查了一下，这是个家庭入门级配置。i3的cpu，4G内存，500G硬盘，配置实在有点鸡肋。就1920×1080高清ips屏幕凑合能用。朋友送的又不好意思扔掉，总是希望能用起来。但我是做开发的，安装的程序比较多，同时开多个窗口，后台又跑数据库又跑web服务器，还开虚拟机，卡得要死，还动不动没响应。所以就想扩一下内存，凑合得舒服一点儿。抱着侥幸心理，百度了很多次，没找到啥有用信息，偶尔有联想客服的回答，又是客服不建议自己拆机，拿保修吓唬你。

最后跑到lenovo官网，发现这样一幅画如下图，说什么免工具得当，易升级。既然小白都能搞定，那作为一个业内人士，diy是必须的。

1、关机，关机前记得先把dvd弹出。原因一会儿再讲。

2、拔下电源，将一体机屏幕朝下，放在一个平面上。平面上铺上柔软的垫子或者泡沫板，防止磕坏屏幕。我是直接放到被子上。

3、开始拆螺丝，最好拆的是左下角和右下角的螺丝。拨开塑料软盖子，就能看到螺丝，轻松搞定。

4、最关键的地方，是后面中间支架这里。这里不拆，那么盖子是拿不下来的。一开始没找到这个地方。网上没有提示，这个地方找了好久。看清了吗，就是在支架下面有块薄的小盖子，用银行卡把它撬下来。

5、看到中间有个螺丝，把它拆下来。这是第3个螺丝。

6、这下考验你的时候到了。从最下面2个角开始

，掀起一个缝儿，

然后插入银行卡，一点一点撬开，先从底边、左右2边依次撬开。下图是从右边的usb接口处撬开。

7、

最后撬开上部。上部最好

从右往左撬，记着这个地方是平着往下（2根腿的方向）压，不

是像第6步那样直接撬，因为最上面有个台阶。看下图。到最后广袤无垠的意思一步的时候，也就是到了最左上角，你会发现dvd合上的情况下，是很难撬下来的，因为被dvd别住了。所以才会一开始叫你打开dvd，这里左上角就可以撬开了。

8、撬开后的全图。你会发现竟然硬盘是5寸盘！天啊，5寸盘。怪不得这个一体机这么重！运行声音这么大，都是硬盘声音！为了节省成本，无力吐槽，感觉不会再爱了~

9、以上是拆后盖的部分。讲完了！看上图，看到右边的大铁皮了吗？下面就藏在内存条的插槽。大铁皮方方正正，良心话，联想做工还是不错的！

下面开始安装内存啦。我买了根kingston的条子，4g，1600主频。和自带的主频一致。如果各位看官不差钱，可以选择sam广告公司创业策划书sung。大铁皮一共5个螺丝，上部2个，下部2个，右边1个，都拆下来！内存插孔就在这里，看下图！

注意取下来的时候小心点慢点，不要割断什么线路。

10、原装是一根4g的三星条子（没有验证真假）。还留1个空的插槽。

这个空插槽，可以加根内存条子；或者加张ssd（固态硬盘），内存直接换8g。至于为何要加ssd，这里就不科普了。

11、因为这个机子的硬盘、cpu都很low，我就不浪费钱了，只加根4g条子。下图是效果图。

12、加好内存后大铁皮拧上5颗螺丝。再盖上后盖，3颗螺丝。再盖上支架下面的小盖子。别忘了2个脚的软盖子。

注意事项：

1、拆开大铁皮的时候注意不要划伤线路，或者手。拧回去的时候也一样。

2、撬开后盖一点要用软的银行卡一类。不要用螺丝刀直接撬，那样会很难看，也很容易撬坏。

3、第4步打开支架下面的小盖子，可能引起保修失效。有心理阴影的同学慎重考虑。

更多作文请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发