

马桶盖有几种安装样式

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/167761433089293.html>

范文网，为你加油喝彩！

我们用的坐便器，其实马桶盖和马桶是分开的，只不过用螺钉固定了。所以如果马桶盖坏了或者是像换智能马桶盖的话，我们只需要找到螺钉拧开，就可以卸下马桶盖进行更换了。但是马桶盖安装的样式要注意一下，要看是上装式还是下装式的。

马桶盖有几种安装样式

马桶盖有上装和下装两种，除了安美丽的颜色装方法不一样之外，没有任何区别。

马桶盖上装的方法：安装好卡槽和螺钉，将扩充螺钉插入卡插槽的孔间距中，螺帽卡在卡插槽的后面。再将固定框架安装在马桶上，并用螺丝刀拧紧两侧的螺钉。然后将马桶盖快速安入党培养考察情况装功夫不负有心人的意思到固定框架上。上装式马桶盖的优点是可以快速拆装，位置调整更加方便。

马桶盖下装的方法：首先测量孔距，然后测量水平和垂直尺寸。

将螺丝和卡槽一起安装，然后将安装的螺丝安装在马桶盖上。将螺丝对准孔，然后将其安装在马桶上。然后，在螺钉杆上安装螺钉垫和螺钉盖。最后，牢固地拧紧以防止松动，另一侧也是如此。

通用马桶盖怎么安装

马桶盖大多数都用螺丝固定的，这时，我们只需要找到马桶靠后边两侧下发的螺钉，然后用扳手卸下螺钉，拆下旧马桶盖装上新就可以了。如果找不到螺丝，可以打开马桶内部靠水箱的侧面找一找。附件中的两个螺钉首先插入方形门锁，然后插入马桶盖两侧的铁轴中。

将两侧的螺钉与马桶背面两侧的螺钉孔对齐，然后根据螺钉盖的上下位置拧紧螺钉就安装好了。

还有另一种类型的马桶，马桶盖的底部连着马桶是通过螺钉固定的，此时您需要伸手到马桶的背面，找到两侧的螺钉拧开，然后卸下盖子后换新的马桶盖。

智能马桶盖怎么拆

首先拔下马桶盖的电源插头，然后关闭进水阀。接着向上提起智能马桶盖，将其从马桶上取下，然后将智能马桶盖轻轻地放在地板垫上，注意不要弄断防污口，以便卸下智能马桶盖。拆卸智能马桶盖时，应小心从插座上拔下电源插头。如果温水箱干燥烧，则会引起烟雾或起火。

温水箱中的水要放掉，因为温水箱中的水积聚会导致漏电。卸下智能个人规划怎么写马桶盖进行清洁时，请小心操作，否则可能导致漏水和故障。在不断开电源的情况下，请勿将智能马桶盖倒置或直接放置在地面刻舟求剑的道理上，否则可能会导致刮擦或故障。

更多 作文 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发