


路由器登录页面

作者：有故事的人 来源：范文网 www.wtabcd.cn/fanwen/

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1677995860146534.html>

范文网，为你加油喝彩！

黄龙岘景区-平潭旅游必去十大景点



2023年3月5日发(作者：平板密码忘了怎么解锁)

用手机怎么登陆192.168.1.1路由器设置页

面

用手机怎么登陆192.168.1.1路由器设置页面

用手机登陆192.168.1.1路由器设置页面的方法

一、手机必须连接路由器的WiFi信号

当用手机来设置路由器时，手机需要先关闭移动数据流

量，然后手机再搜索连接到路由器的WiFi信号。这是手机能够

登陆到192.168.1.1设置页面的前提条件。

手机先关闭数据流量，然后连接路由器WiFi

重要说明：

(1)、如果你的路由器还未设置上网，则当手机连接路由器

的WiFi信号后，手机暂时不能上网了。

(2)、这时候手机只能够打开192.168.1.1这个页面，其它的

网页是打不开的。

(3)、手机连接路由器的WiFi信号，是手机登陆192.168.1.1

的前提。

二、手机IP地址要设置为DHCP

用手机登录192.168.1.1时，另一个需要注意的地方是，手

机连接路由器的WiFi信号后，手机中的IP地址，要设置为：

DHCP，如下图所示。

连接WiFi后，手机IP要设置为DHCP

温馨提示：手机连接路由器的WiFi信号后，触摸手机上的

WiFi信号，打开后可以设置IP地址的。

三、确定路由器的IP

某些路由器在检测到IP地址冲突时，会自动修改其自身的

IP地址；另外，路由器的IP地址，也是可以手动进行修改的。所

以在用手机对其设置时，可以先检查、确认下该路由器的IP地

址，现在到底是多少。

可以通过查看手机中获取到的IP地址信息来判断，如下图

所示。路由器后面的地址是：192.168.1.1，说明该路由器的IP

还是192.168.1.1。

查看路由器的真正登录地址

如果查看到手机中IP地址信息，路由器选项后面的是：

192.168.0.1，则说明该路由器的IP地址被修改为了192.168.0.1，

现在需要在浏览器中输入192.168.0.1，才能登录到路由器设置界

面的。

四、输入要正确

有些用户的手机，打开浏览器后，默认显示有一个百度、

360或者其它的搜索框。不少用户习惯性的在搜索框中输入

192.168.1.1，出现无法登录到192.168.1.1的问题。

正确的输入位置时，在浏览器的地址栏中输入，即浏览器

中显示网址的地方输入192.168.1.1，如下图所示，才能够登录进

去的。

在手机浏览器地址栏输入192.168.1.1才能登录，以上就是

用手机登陆192.168.1.1时需要注意的几个方面!

更多 实用文体 请访问 https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/93_0.html

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发