

# 学校安全疏散指示安装高度

作者：有故事的人 来源：范文网 [www.wtabcd.cn/fanwen/](http://www.wtabcd.cn/fanwen/)

本文原地址：<https://www.wtabcd.cn/fanwen/zuowen/1678388372199911.html>

范文网，为你加油喝彩！

当学校发生火灾时我们要利用一切可以利用的地形、工具，迅速撤离危险区域。在那万分紧急的时候，安全疏散指示标志也许会成为你的救命恩人哦。我们都知道安全疏散标志设置要求是非常严格的，今天<https://www.882682.com/>带大家一起了解学校安全疏散指示安装高度，请大家一定要认真阅读教改班清明节的作文600字哦。

学校安全疏散指示安装高度要求如下；

- 1、火灾应急照明灯宜安装在墙面上或顶棚上，应安装牢固可靠，不得有明显松动。物业管理  
制度
- 2、安全出口的疏散指示标志灯宜设在出口的顶部；疏散走道的疏散指示标志灯宜设在疏散走道及其转角处距地面高度1.00m以下的墙面上；疏散走道的疏散指示标志灯的间距不应大于20米，人防工程疏散指示标志灯的间距不写作手法和表现手法的区别应大于15米。
- 3、火灾应急照明灯应牢固、无遮挡，状态指示灯正常；切断正常供电电源后，应急工作时间不应小于20 min；高度超过100m的高层建筑其应急工作时间不应小于30 min。
- 4、安全出口标志灯具宜设置在安全出口的顶部，底边距地不宜低于2.0m。

温馨提示：设置在学校内部的疏散楼梯  
、安全出口、防火门

、疏散出口、疏散通道、消防应急照明、疏散指示标志等设施是预防火灾发生，及时扑救初期火灾的有效措施。小编希望有关部门建立完善维护管理制度，关于中秋节的手抄报图片大全定期组织对系统与设施进行维护保养。

以上内容由<https://www.882682.com/>提供，希望对大家有所帮助

。下期的校园火灾知识讲座中小编为大家总结学校消防安全标志设置要求，敬请大家关注。

更多 作文 请访问 [https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92\\_0.html](https://www.wtabcd.cn/fanwen/list/92_0.html)

文章生成doc功能，由[范文网](#)开发